

- ・すべての端末での動作を保证するものではありません。
- ・OSのバージョンアップ等により、変更となる場合があります。

- ※1 OSバージョンを最新にする必要があります。
- ※2 アプリ起動できない場合、「よくある質問」をお読みください。

iOS : バージョン10以上

| | | |
|---------------|----------------|-----------|
| iPad Air | iPhone 6s | iPhone SE |
| iPhone 5 | iPhone 6s Plus | iPhone X |
| iPhone 5c | iPhone 7 | |
| iPhone 5s | iPhone 7 Plus | |
| iPhone 6 | iPhone 8 | |
| iPhone 6 Plus | iPhone 8 Plus | |

Android : バージョン5.0以上

◆シャープ

AQUOS Compact SH-02H
 AQUOS CRYSTAL 2
 AQUOS CRYSTAL Y2
 AQUOS ea
 AQUOS EVER SH-02J
 AQUOS EVER SH-04G
 AQUOS L
 AQUOS L2
 AQUOS mini SH-M03
 AQUOS PAD SH-05G
 AQUOS R
 AQUOS R compact
 AQUOS R compact SH-M06
 AQUOS R compact SHV41
 AQUOS R SH-03J
 AQUOS R SHV39
 AQUOS R2
 AQUOS R2 SH-03K
 AQUOS R2 SHV42
 AQUOS sense basic
 AQUOS sense lite SH-M05
 AQUOS sense SH-01K
 AQUOS sense SHV40
 AQUOS SERIE mini SHV33
 AQUOS SERIE mini SHV38
 AQUOS SERIE SHL25
 AQUOS SERIE SHV32
 AQUOS SERIE SHV34
 AQUOS SH-M02/RM02
 AQUOS SH-M04
 AQUOS U SHV35
 AQUOS U SHV37
 AQUOS Xx
 AQUOS Xx2
 AQUOS Xx2 mini
 AQUOS Xx3
 AQUOS Xx3 mini
 AQUOS Xx-Y
 AQUOS ZETA SH-01G
 AQUOS ZETA SH-01H
 AQUOS ZETA SH-03G
 AQUOS ZETA SH-04F
 AQUOS ZETA SH-04H
 BASIO2 SHV36
 STAR WARS mobile (SW001SH)
 シンプルスマホ3 (509SH)

◆ソニー

Xperia A4 SO-04G ※1
 Xperia X Compact SO-02J
 Xperia X Performance
 Xperia X Performance SO-04H
 Xperia X Performance SOV33
 Xperia XZ
 Xperia XZ premium SO-04J
 Xperia XZ SO-01J
 Xperia XZ1 ※2
 Xperia XZ1 Compact SO-02K ※2
 Xperia XZ1 SO-01K ※2
 Xperia XZ1 SOV36 ※2
 Xperia XZs 602SO
 Xperia XZs SO-03J
 Xperia XZs SO-V35
 Xperia Z4
 Xperia Z4 SO-03G
 Xperia Z4 SOV31
 Xperia Z5
 Xperia Z5 Compact SO-02H
 Xperia Z5 Premium SO-03H
 Xperia Z5 SO-01H
 Xperia Z5 SOV32

◆富士通

arrows Be F-05J
 arrows Fit F-01H
 arrows M02/RM02
 arrows M03
 arrows NX F-01J
 arrows NX F-02H
 ARROWS NX F-04G
 arrows SV F-03H
 らくらくスマートフォン4 F-04J

◆サムスン

Galaxy A8 SCV32
 Galaxy Active neo SC-01H
 Galaxy Feel SC-04J
 Galaxy S6 edge
 Galaxy S6 edge SC-04G
 Galaxy S6 SC-05G
 Galaxy S7 edge SC-02H
 Galaxy S7 edge SCV33
 Galaxy S8 SC-02J
 Galaxy S8 SCV36
 Galaxy S8+ SC-03J
 Galaxy S8+ SCV35

◆京セラ

DIGNO E
 DIGNO F
 DIGNO G 602KC
 DIGNO rafre KYV36
 rafre KYV40
 TORQUE G02 KYV35
 TORQUE G03
 URBANO V02
 URBANO V03

◆EISU

ZenFone 2
 ZenFone 3

◆LG

isai Beat LGV34
 isai V30+ LGV35
 isai vivid LGV32
 V30+ L-01K

◆HTC

HTC10 HTV32

◆ファーウェイ

HUAWEI Nova CAN-L12
 HUAWEI nova lite2
 HUAWEI P8 lite ※1
 HUAWEI P9

<ご注意> HUAWEI P9 liteについて
 位置情報をONにしてペアリングした後
 に、位置情報をOFFにしないとBluetooth
 の接続が安定しません。位置情報をOFFに
 すると、観戦モードの「AUTO」が動作し
 ないため、「球場・テレビ観戦」と【試
 合通知】のモード切替は手動で行う必要
 があります。

◆Android Oneシリーズ

Android One (507SH)
 Android One S1
 Android One S2
 Android One S3
 Android One X1

◆Disney mobile on docomoシリーズ

Disney mobile on docomo DM-01J
 Disney mobile on docomo DM-01H
 Disney mobile on docomo DM-01G

◆Qua phoneシリーズ

Qua phone
 Qua phone PX LGV33
 Que phone QX KYV42

◆Nexusシリーズ

Nexus 5X
 Nexus 5
 Nexus 6
 Nexus 6P