

funband 動作確認機種一覧表

2022年4月18日現在

- ・すべての端末での動作を保証するものではありません。
- ・OSのバージョンアップ等により、変更となる場合があります。

※1 OSバージョンを11にする必要があります。

※2 アプリ起動できない場合、funband.jp内の「よくある質問」をお読みください。

※3 funband端末のファームウェアがVer.2040以下の場合、位置情報をOFFにしてペアリングした後に、ファームウェアを最新版にバージョンアップしてください。

iOS : バージョン10~15.3.1

iPad Air	iPhone 6s	iPhone SE
iPhone 5	iPhone 6s Plus	iPhone X
iPhone 5c	iPhone 7	iPhone XR
iPhone 5s	iPhone 7 Plus	iPhone XS
iPhone 6	iPhone 8	iPhone XS Max
iPhone 6 Plus	iPhone 8 Plus	

Android : バージョン5.0~11

◆シャープ

AQUOS Compact SH-02H
AQUOS CRYSTAL 2
AQUOS CRYSTAL Y2
AQUOS ea
AQUOS EVER SH-02J
AQUOS EVER SH-04G
AQUOS L
AQUOS L2
AQUOS mini SH-M03
AQUOS PAD SH-05G
AQUOS R
↳ SH-03J、SHV39含む
AQUOS R compact
↳ SH-M06、SHV41含む
AQUOS R2
↳ SH-03K、SHV42含む
AQUOS R2 compact
↳ SH-M09含む
AQUOS R3
↳ SH-04L、SHV44含む
AQUOS sense
↳ SH-01K、SHV40含む
AQUOS sense basic
AQUOS sense lite SH-M05
AQUOS sense plus SH-M07
AQUOS sense2
↳ SH-01L、SHV43、SH-M08含む
AQUOS sense2 かんたん
AQUOS SERIE mini SHV33
AQUOS SERIE mini SHV38
AQUOS SERIE SHL25
AQUOS SERIE SHV32
AQUOS SERIE SHV34
AQUOS SH-M02/RM02
AQUOS SH-M04
AQUOS U SHV35
AQUOS U SHV37
AQUOS Xx
AQUOS Xx2
AQUOS Xx2 mini
AQUOS Xx3
AQUOS Xx3 mini
AQUOS Xx-Y
AQUOS zero
↳ SH-M10含む
AQUOS ZETA SH-01G
AQUOS ZETA SH-01H
AQUOS ZETA SH-03G
AQUOS ZETA SH-04F
AQUOS ZETA SH-04H
BASIO2 SHV36
STAR WARS mobile (SW001SH)
シンプルスマホ3
シンプルスマホ4

◆ソニー

Xperia A4 SO-04G ※1
Xperia X Compact SO-02J
Xperia X Performance
↳ SO-04H、SOV33含む
Xperia XZ
↳ SO-01J含む
Xperia XZ premium SO-04J
Xperia XZ1 ※2
↳ SO-01K、SOV36含む
Xperia XZ1 Compact SO-02K ※2
Xperia XZ2
Xperia XZ2 Premium
Xperia XZ2 Compact
Xperia XZ3
Xperia XZs 602SO
↳ SO-03J、SOV35含む
Xperia Z4
↳ SO-03G、SOV31含む
Xperia Z5
↳ SO-01H、SOV32含む
Xperia Z5 Compact SO-02H
Xperia Z5 Premium SO-03H
らくらくスマートフォン4 F-04J

◆富士通

arrows Be F-05J
arrows Fit F-01H
arrows M02/RM02
arrows M03
arrows NX F-01J
arrows NX F-02H
ARROWS NX F-04G
arrows SV F-03H
らくらくスマートフォン4 F-04J

◆サムスン

Galaxy A8 SCV32
Galaxy Active neo SC-01H
Galaxy Feel SC-04J
Galaxy Feel2 SC-02L
Galaxy S6 edge
Galaxy S6 edge SC-04G
Galaxy S6 SC-05G
Galaxy S7 edge SC-02H
Galaxy S7 edge SCV33
Galaxy S8 SC-02J
Galaxy S8 SCV36
Galaxy S8+ SC-03J
Galaxy S8+ SCV35
Galaxy S9
Galaxy S9+

◆京セラ

DIGNO E
DIGNO F
DIGNO G 602KC
DIGNO rafre KYV36
rafre KYV40
TORQUE G02 KYV35
TORQUE G03
URBANO V02
URBANO V03

◆エイスース

ZenFone 2
ZenFone 3

◆LG

isai Beat LGV34
isai V30+ LGV35
isai vivid LGV32
V30+ L-01K

◆HTC

HTC10 HTV32

◆ファーウェイ

HUAWEI Nova CAN-L12
HUAWEI nova lite2
HUAWEI nova 3
HUAWEI P8 lite ※1
HUAWEI P9
HUAWEI P9 lite ※3
HUAWEI P10 lite ※3
HUAWEI P10 plus
HUAWEI P20 Pro

◆Android Oneシリーズ

Android One (507SH)
Android One S1
Android One S2
Android One S3
Android One S5
Android One X1
Android One X4

◆Disney mobile on docomoシリーズ

Disney mobile on docomo DM-01J
Disney mobile on docomo DM-01H
Disney mobile on docomo DM-01G

◆Qua phoneシリーズ

Qua phone
Qua phone PX LGV33
Que phone QX KYV42

◆Google Nexusシリーズ

Nexus 5X
Nexus 5
Nexus 6
Nexus 6P

◆Google Pixelシリーズ

Pixel 3